

# Bezdrátová sluchátka Tblitz A7S TWS

## Resetování sluchátek

Sluchátka vyjměte z dokovací stanice a vypněte je. Následně stlačte obě multifunkční tlačítka zároveň po dobu 15-20 vteřin nebo dokud neproblikají červeně a modře. Sluchátka vložte zpět do dokovací stanice, odstraňte záznam o spárování a napárujte znovu

## Nabíjení nabíjecího pouzdra

Připojte pouzdro na nabíječku prostřednictvím USB – micro USB konektoru v jeho spodní části.

Led diody na nabíjecím pouzdře blikají = Pouzdro se nabíjí

Led diody na nabíjecím pouzdře svítí = Pouzdro je nabité

## Zapnutí sluchátek

Otevřete dvířka pouzdra a vyjměte sluchátka, tímto se automaticky zapnou. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou vypnutá tak stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin.

## Vypnutí sluchátek

Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se automaticky vypnou. Pokud chcete sluchátka vypnout mimo pouzdro, podržte tlačítko po dobu 3 vteřin.

## Připojení sluchátek k zařízení

Zapněte bluetooth na Vašem telefonu a vyhledejte TWS.

Připojte sluchátka.

Sluchátka se automaticky spárují s Vaším telefonem pokaždé, když je vyndáte z dokovací stanice.

## Přehrávání/zastavení hudby

Pokud je na pozadí telefonu zapnutý přehrávač, tak stačí stisknout tlačítko pro přehrávání hudby.

Pro zastavení hudby stačí zmáčknout tlačítko na pravém nebo levém sluchátku. Pro pokračování v přehrávání hudby stačí zmáčknout tlačítko na pravém, nebo levém sluchátku.

## Příchozí hovory:

Stiskněte tlačítko na sluchátku na jakékoli straně.

## Odmítání hovorů:

Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1s.

## Vytáčení hovoru

Stisknutím dvakrát tlačítka na levé sluchátku lze vytočit poslední volající číslo.

## Úprava hlasitosti

Zvýšení hlasitosti – stikněte 2x opakovaně tlačítko pravého sluchátka

Snížení hlasitosti – stikněte 2x opakovaně levého sluchátka

## Google, Siri asistent

Zvýšení hlasitosti – stikněte tlačítko sluchátka po dobu 2 – 3 vteřin pro vyvolání asistenta

## Bezpečnostní informace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.

## **Baterie**

V zařízení je integrovaná a nevyměnitelná Li-ion baterie. Nepokoušejte se ji ze zařízení vyjmát a vyměňovat.

## **Omezení používání**

- Sluchátka nevystavujte přímému ohni ani vodě (sprchování, plavání apod.).
- Sluchátka jsou určena pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.
- Vyhněte se používání produktu v prašném, špinavém prostředí. Nevystavujte zařízení magnetickému poli. V opačném případě může dojít k poškození obvodů uvnitř zařízení.
- Používejte zařízení v teplotách mezi -10°C a 55°C. Zařízení skladujte při teplotách mezi -40°C a 70°C. Extrémní horko nebo zima mohou poškodit zařízení. Při teplotách nižších než 5°C se zhorší výdrž baterií.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, třeba na palubní desky v autech, nebo okenní parapety.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby nebo ledničky.