

# Paměťová karta Nexby

- (i) Před formátováním SD karty si zálohujte svá data a soubory. Po formátování budou trvale smazány.

## První použití:

1. Vložte kartu do slotu určeného pro SD kartu
2. V horní liště zařízení klikněte na oznámení – „Zjištěna SD karta“
3. Zvolte, jak chcete kartu využívat:
  - Přenosné úložiště – zvolte „Formátovat“
  - Adaptivní úložiště – zvolte „Jiný způsob formátování“
4. Po naformátování můžete přesunout obsah nebo přesunout obsah později

## Formátování z přenosného na adaptivní úložiště

1. V zařízení otevřete „Nastavení“
2. Klikněte na „Úložiště“ a poté na „SD karta“
3. V pravém horním rohu klikněte na tři tečky, poté na „Nastavení úložiště“ -> „Formát“ -> „Naformátovat jiným způsobem“ -> „Formátovat“

## Formátování z adaptivního na přenosné úložiště

1. V zařízení otevřete „Nastavení“
2. Klikněte na „Úložiště“ a poté na „SD karta“
3. V pravém horním rohu klikněte na tři tečky, poté na „Formát“ -> „Formátovat kartu“