




CZ

Specifikace:

Název modelu: UE20012
Typ článku: Lithium Polymer
Kapacita baterie: 20000 mAh/ 74Wh (max.)
Jmenovitý příkon: Mikro USB 5V/2A
Jmenovitý příkon: USB-C 5V/2A
Jmenovitý výstup 1: USB-A 5V/2,1A
Jmenovitý výstup 1: USB-A 5V/2,1A
Celkový výstup: 10,5W (max.)
Rozměry: 144(d) x 69(š) x 28,5(v) mm
Hmotnost: 440g ± 10g

Obsah balení:

UE20012



Uživatelský manuál



Dobíjecí kabel

Bezpečnostní pokyny

- Vždy se vyhýbejte vodě, teplu, ohni, vniknutí do baterie a prudkým pádům.
- Do portů USB nekládejte jiné předměty než konektory USB.
- Jakmile je výrobek plně nabitý, napájecí jednotka se automaticky vypne, aby šetřila energii.
- Během nabíjení a dobíjení může být baterie mírně teplá.
- Baterii nečistěte vodou ani jinými čisticími prostředky, vnější stranu čistěte lehce navlhčeným hadříkem nebo ubrouskem.
- Je normální, že se výkon baterie po 2 letech sníží.
- Na úmyslné a fyzické poškození baterie se nevztahují záruční podmínky.
- Teplota skladování baterie je v rozmezí -10 °C až +60 °C, provozní teplota je 0 °C až +45 °C.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte, abyste maximalizovali její životnost.

Záruka

Na všechny výrobky od data nákupu se vztahuje časově omezená záruka. Další informace o záruce naleznete na adrese:

<http://www.energizerpowerpacks.com>



Správa systému PowerSafe

Zaručuje ochranu powerbanky a zařízení proti zkratu a přebíjení.



Zákaznický servis V případě jakýchkoli dotazů ohledně produktu nás prosím kontaktujte na adrese service@energizerpowerpacks.com

© 2022 Energizer. Energizer a některé grafické návrhy jsou ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a souvisejících dceřiných společností a jsou používány na základě licence společnosti TennRich International Corp. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.



Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group



Baterii zlikvidujte správně, požádejte o radu místní úřad pro likvidaci zařízení. Baterii v žádném případě nerozebírejte, nepoškozujte ani nespalujte.

Jak používat



Blikající kontrolka signalizuje nabíjení.
Trvale svítící kontrolka signalizuje plné nabití.

Upozornění na bezpečnostní požadavky spotřebního zboží

a) Přenosná powerbanka bude při nabíjení generovat teplo. Vždy nabíjejte v dobře větraném prostoru. Nenabíjejte pod polštáři, přikrývkami nebo na hořlavých površích.

b) Udržujte přenosnou powerbanku mimo zdroje tepla, přímé sluneční světlo, hořlavé plyny, vlhkost, vodu nebo jiné kapaliny.

c) Přenosnou powerbanku nerozebírejte, neotevírejte, neohřívejte v mikrovlnné troubě, nespalujte, nenatírejte ani do ní nevkládejte cizí předměty.

d) Nevystavujte přenosnou powerbanku mechanickým otřesům, jako je drcení, ohýbání, propíchování nebo drcení. Zabraňte pádu nebo umístění těžkých předmětů na přenosnou powerbanku.



e) Nezkratujte přenosnou power banku, ani ji nenechávejte v zásuvce, kde by mohla být zkratována jinými kovovými nebo vodivými předměty.

f) Používání přenosné powerbanky dětmi by mělo být pod dohledem.

g) Přečtěte si prosím návod k obsluze (včetně pokynů k nabíjení a informací o minimální a maximální provozní teplotě), dodávaný s přenosnou powerbankou.

h) Přenosnou powerbanku nepoužívejte, pokud byla mokrá nebo jinak poškozená, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu a/nebo zranění. Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizovaného zástupce.

Jak nabíjet




SK

Špecifikácie

Názov modelu: UE20012
Typ článku: Lítium polymér
Kapacita batérie: 20000 mAh/ 74Wh (max.)
Menovitý príkon: Mikro USB 5V/2A
Menovitý príkon: USB-C 5V/2A
Menovitý výstup 1: USB-A 5V/2,1A
Menovitý výstup 2: USB-A 5V/2,1A
Celkový výstup: 10,5W (max.)
Rozmery: 144(d) x69(š) x 28(v) mm
Hmotnosť: 440g ± 10g

Obsah balenia

UE20012



Používateľský manuál



Nabíjací kábel

Bezpečnostné pokyny

- Vždy sa vyhýbajte vode, teplu, ohňu, vniknutiu do batérie a náhlym pádom.
- Do portov USB nekladajte iné predmety len USB konektory.
- Po úplnom nabití výrobku sa napájacia jednotka automaticky vypne, aby sa šetrila energia.
- Batéria môže byť počas nabíjania a dobíjania mierne teplá.
- Batériu nečistite vodou ani inými čistiacimi prostriedkami, vonkajšiu stranu čistite mierne navlhčenou handričkou.
- Na úmyselné a fyzické poškodenie batérie sa nevzťahuje záruka.
- Je normálne, že sa výkon batérie po 2 rokoch zníži.
- Skladovacia teplota batérie je od -10 °C do +60 °C, prevádzková teplota je od 0 °C do +45 °C.
- Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, pred prvým použitím batériu úplne nabite.

- Teplota skladovania batérie je od -10 °C do +60 °C, prevádzková teplota je od 0 °C do +45 °C.
- Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, pred prvým použitím batériu úplne nabite.

Záruka

Na všetky výrobky sa vzťahuje časovo obmedzená záruka od dátumu nákupu. Viac informácií o záruke nájdete na stránke: <http://www.energizerpowerpacks.com>



Správa systému PowerSafe

Zabezpečuje ochranu powerbanky a zariadenia pred skratom a prebitím.



Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, kontaktujte nás na adrese service@energizerpowerbanks.com.

© 2022 Energizer. Energizer a niektoré grafické prvky sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a súvisiacich dcérskych spoločností a sú používané na základe licencie spoločnosti TennRich International Corp. Všetky ostatné značky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.



Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group



Ak chcete batériu správne zlikvidovať, obráťte sa na miestny úrad pre likvidáciu odpadu. Batériu v žiadnom prípade nerozoberajte, nepoškodzujte ani nespáľte.

Ako používať



Blikajúca kontrolka signalizuje nabíjanie.
Trvalo svietiacia kontrolka signalizuje plné nabitie.

Upozornenie na bezpečnostné požiadavky spotrebného tovaru

- Prenosná powerbanka bude pri nabíjaní generovať teplo. Vždy nabíjajte v dobre vetranom priestore. Nenabíjajte pod vankúšmi, prikrývkami alebo na horľavých povrchoch.
- Udržujte prenosnú powerbanku mimo zdrojov tepla, priame slnečné svetlo, horľavé plyny, vlhkosť, vodu alebo iné kvapaliny.
- Prenosnú powerbanku nerozoberajte, neotvárajte, neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nespáľujte, nenatierajte ani do nej nekladajte cudzie predmety.
- Nevystavujte prenosnú powerbanku mechanickým otrasom, ako je drvenie, ohýbanie, prepichovanie alebo drvenie.

- Zabráňte pádu alebo umiestneniu ťažkých predmetov na prenosnú powerbanku.
- e) Neskratujte prenosnú power banku, ani ju nenechávajte v zásuvke, kde by mohla byť skratovaná inými kovovými alebo vodivými predmetmi.
- f) Používanie prenosnej powerbanky deťmi by malo byť pod dohľadom.
- g) Prečítajte si prosím návod na obsluhu (vrátane pokynov na nabíjanie a informácií o minimálnej a maximálnej prevádzkovej teplote), dodávaný s prenosnou powerbankou.
- h) Prenosnú powerbanku nepoužívajte, pokiaľ bola mokrá alebo inak poškodená, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu. Požiadajte o pomoc predajcu alebo autorizovaného zástupcu.

Ako nabíjať

