

Odžmolkovač Odžmolkovač

Typ B-4633/TRG8808

Návod na použití – Návod na obsluhu



IX/19 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Vážíme si, že jste si poříдили tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití

Odžmolkovač BRAVO typ B-4633 dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti, k odstraňování žmolků ze všech druhů tkanin.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce

a ponechte je pro pozdější potřebu.

- Před vytažením nebo zasunutím vidlice do zásuvky

přístroj vždy vypněte vyjma nabíjení.

- Neprovádějte odžmolkování šatů přístrojem na vlastním těle, hrozí nebezpečí úrazu.

- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými**

Vážíme si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie

Odžmolkovač BRAVO typ B-4633 (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti, k odstraňovaniu žmolkov zo všetkých druhov tkanín

Bezpečnostní upozornění

- Pred použitím si prosím prečítajte všetky inštrukcie a ponechajte ho pre neskoršiu potrebu.

- Pred vytiahnutím alebo zasunutím vidlice do zásuvky prístroj vždy vypnite okrem nabíjania.

- Neprevádzajte odžmolkovanie odevu prístrojom na vlastnom tele, hrozí nebezpečie úrazu.

- **Tento spotrebič môžu použiť vať deti vo veku 8 rokov a staršie a**

osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a zn

fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Při použití přístroje věnujte zvýšenou pozornost částem oděvu, které by mohly být poškozeny anebo by mohly poškodit přístroj (okolí zipů a knoflíků, vystupující části oděvů a výšivky, švy,

alostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Pri použití prístroja venujte zvýšenú pozornosť častiam odevu, ktoré by mohli byť poškodené alebo by mohli poškodiť prístroj (okolie zipsov a gombíkov, vystupujúce časti odevov a výšivky, švy, slabé, jemné a priesvitné materiály, angorská vlna, látky s väčšími nopkami a žmolkami).

slabé, jemné a průsvitné materiály, angorská vlna, látky s většími nopky a žmolky).

- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vyjmutím ze zásuvky!
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Příklad používání jen k účelům, ke kterým je určen.
- Nepoužívejte přístroj na holení pokožky a tělovou depilaci.
- Nepoužívejte přístroj pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je

- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od el. siete vybratím zo zásuvky!
- Presveďte sa, že napätie na typovom štítku súhlasia s napätím v sieti u vás doma.
- Prístroj používajte len k účelom, ku ktorým je určený.
- Nepoužívajte prístroj na holenie pokožky a telovú depiláciu.
- Nepoužívajte prístroj pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Prístroj neumiestňujte alebo neskladujte na miestach,

poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.

- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Přístroj neumísťujte nebo neskladujte na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo do dřezu.
- Pokud přístroj spadl do vody, nesnažte se ho vytáhnout, ihned vypněte ze zásuvky. Namočený přístroj zanechte do servisu k vyzkoušení a opravě.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí

kde by mohol spadnúť do vane alebo do drezu.

- Pokiaľ prístroj spadol do vody, nesnažte sa ho vytiahnuť, ihneď ho vypnite zo zásuvky. Namočený prístroj zanechte do servisu k vyskúšanju a na opravu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Opravy smú prevádzať len odborné opravovne!
- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Nikdy nedávajte žiadné predmety do otvorov prístroja.

odpovídat příslušným
elektrotechnickým
normám!

- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Nikdy nedávejte žádné předměty do otvorů přístroje.

Uvedení do provozu

Výrobek vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Pokyny pro nabíjení

- Přístroj před prvním použitím nabíjejte 8 hodin.
 - Pro první nabíjení a následné dobíjení zasuňte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Nabíjení je signalizováno kontrolním světlem.
 - Nesvítlí-li kontrolní světlo, je nutné přezkoušet, zda je zásuvka pod napětím, případně je-li vidlice řádně zasunuta do zásuvky.
 - Nedoporučuje se, aby nabíjecí cyklus probíhal při teplotách vyšších 40°C a nižších než 0°C. Může dojít ke zkrácení životnosti akumulátoru.
 - Přístroj není nabíjen, když je zapnut vypínač
- Upozornění:** Akumulátor vydrží standardní počet nabíjecích cyklů a snížení jejich kapacity není důvodem pro reklamaci výrobků.

Uvedenie do prevádzky

Výrobok vyberte s krabice. Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.


Pokyny pre nabíjanie

- Prístroj pred prvým použitím nabíjajte 8 hodín.
- Pre prvé nabíjanie a následné dobíjanie zasuňte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Nabíjanie je signalizované kontrolným svetlom.
- Ak nesvieti kontrolné svetlo, je nutné preskúšať, či je zásuvka pod napätím, prípadne či je vidlica riadne zasunutá do zásuvky.
- Nedoporučuje sa, aby nabíjaci cyklus prebiehal pri teplotách vyšších 40°C a nižších než 0°C. Môže dôjsť skrátenie životnosti akumulátora.
- Prístroj sa nenabíja, keď je zapnutý vypínač.

Upozornenie: Akumulátor vydrží štandardný počet nabíjaciach cyklov a zníženie jeho kapacity nie je dôvodom na reklamáciu výrobku.

Popis přístroje

2. ochranný kryt
3. planžeta
4. kotouč s řezacími nožíky
5. ventilátor
6. zásobník
7. kontrolní světlo
8. síťová zdířka
9. vypínač
10. čističí kartáček



Použití

1. Odstraňte ochranný klobouček, utáhněte planžetu a vypínač přestavte do polohy 1.
2. Účinek přístroje před použitím přezkoušejte.
3. Umístěte tkaninu na rovný povrch a přejeďte po ní zlehka kartáčkem, aniž by jste na něj příliš tlačili. Dbejte, aby jste kartáček nepoužívali na tvrdé materiály, neboť by mohlo dojít k poškození planžety.
4. Přejíždějte lehce přes látku k odstranění chloupků, nopků a žmolků.
5. Po každém použití je vhodné vyčistit nožičky a vysypat zásobník.
6. Vyměňte zásobník pevným stiskem na stranách a vysuňte ho dolů.
7. Vysypte jej a zasuňte zpět.
8. Na hlavu přístroje po skončení práce vždy nasadte ochranný klobouček.

Dobré rady

Pro urychlení čištění pohybujte přístrojem podél vzoru nebo pohybujte přístrojem vodorovně zleva doprava v malém rozsahu.
 U nepoddajných látek čistíte vertikálně i horizontálně.
 Výšivky a zipy opatrně obejděte.
 Tenké ponožky čistíte na žehlicím prkně.

Údržba a čištění

Pokud je nezbytné vyčištění nožů, udělejte to přesně podle následujících instrukcí.

1. Ujistěte se, že vypínač je v poloze 0 a vidlice napájecího přívodu je vyjmuta ze zásuvky.
2. Odstraňte planžetu jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Vyměňte kotouč s řezacími nožičky.
4. Vyčistěte nožičky, planžetu a ventilátor měkkým kartáčkem.


Popis prístroja

2. ochranný kryt
3. planžeta
4. kotúč s rezacími nožíkmi
5. ventilátor
6. zásobník
7. kontrolné svetlo
8. sieťové pripojenie
9. vypínač
10. čistiaci kartáček



Použitie

1. Odstráňte ochranný klobúčik, utiahnite planžetu a vypínač prestatve do polohy 1.
2. Účinok prístroja pred použitím preskúšajte.
3. Umiestnite tkaninu na rovný povrch a prejdite po nej zľahka kartáčkom, bez toho že by ste na ňu príliš tlačili. Dbajte, aby ste kartáček nepoužívali na tvrdé materiály, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu planžety.
4. Prechádzajte ľahko cez látku na odstranenie chĺpkov, a žmolkov.
5. Po každom použití je vhodné vyčistiť nožičky a vysypať zásobník.
6. Vyberte zásobník pevným stiskom na stranách a vysuňte ho dolu.
7. Vysypte ho a zasuňte späť.
8. Na hlavu prístroja po skončení práce vždy nasadte ochranný klobúčik.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Dobré rady

Pre urychlenie čistenia pohybujte prístrojom pozdĺž vzoru alebo pohybujte prístrojom vodorovne zľava doprava v malom rozsahu. U nepoddajných látok čistíte vertikálne aj horizontálne.
 Výšivky a zipy opatrně obchádzajte.
 Tenké ponožky čistíte na žehliacej doske.

Údržba a čistenie

Pokiaľ je nutné vyčistenie nožov, urobte to presne podľa nasledujúcich inštrukcií.

1. Presveďte sa, že vypínač je v polohe 0 a vidlice napájacieho prívodu je vybratá zo zásuvky.
2. Odstráňte planžetu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vyberte kotúč s rezacími nožíkmi.
4. Vyčistite nožičky, planžetu a ventilátor mäkkým kartáčkom.
5. Zostavte prístroj opačným postupom.
6. Zásobník vysypte, hneď ako je naplnený

5. Sestavte přístroj opačným postupem.
6. Zásobník vysypte, jakmile je naplněn z 80 %
7. Nečistěte pod tekoucí vodou.
8. Neprovádějte demontáž nožů z kotoučku. Víčko vytřete také suchou tkaninou, případně použijte štětec. Zvenku můžete přístroj i nádobku otřít mírně vlhkou tkaninou.

Upozornění :

Součástí výrobku je náhradní kotouč s řezacími noži, které jsou ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich výměně.

Technické údaje

Zdroje malého napětí:
akumulátory typu AA - zabudovaný adaptér

Příkon: 5 W
Napětí: 230 V ~ 50 Hz
Akustická hladina hluku Lwa 72 dB



Likvidace přístroje

Vážení spotřebitelé, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:
- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvonky a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- na 80 %
- 7. Nečistíte pod tečúcou vodou.
- 8. Neprevádzajte demontáž nožikov s kotúčikov. Viečko vytrite taktiež suchou tkaninou, prípadne použite štetec. Zvonku môžete prístroj i nádobku utrieť mierne vlhkou tkaninou.

Upozornenie:

Súčasťou výrobku je náhradná kotúč s rezacími nožikmi, ktoré sú ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri ich výmene.

Technické údaje

Zdroje malého napätia:
akumulátory typu AA - zabudovaný adaptér

Příkon: 5 W
Napätie: 230 V ~ 50 Hz
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72dB (LwA)



Likvidácia prístroja

Vážení spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č.79/2018 Zb.z.v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
 - na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.
- Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvonky a kontajnery. Odpad triďte takto:
Krabice a papierové preločky - triedený zber papiera
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
 Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
 Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64
 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607035094, 607035126
 e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebené věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelův nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.bravospotrebece.cz, e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: +607035094. 607035126

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším národom, nemôže byť dôvod k reklamáci. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravě výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).

Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. snežnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu,

pro spotřebitele závazný.

- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřeťažovan.

- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostredí, je chránen pouzdrzem nebo krytkou, pokud je príložená. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)

- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesý pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na niž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, utopení

vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženi alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne mernené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmanané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmí pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, utopenie nožov, frézok a struhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.

- Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.

- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulatory 500 nabíjajících cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu

nožů, frézek a struhadel).

- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případech, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok Bravo vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování. Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit – Bravo k 1.1.2017

Firmní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
 Jablonské nábřeží 305
 561 64 Jablonná nad Orlicí
 Tel.: 607035126,607035094
 E-mail: servis@isolit-bravo.cz

zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe vecí, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmlouvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávněný dôvod k reklamácii výrobku. Reklamační výrok Bravo vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamačné, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie. Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2017:

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555
3. Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmi@orava.sk
5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Odžmolkovač / Odžmolkovač**

Typ: **B-4633/ TRG8808**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

